


ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΜΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΥ SET



ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Για να λειτουργήσει η μπουτονιέρα ως **δύο μπουτόν** αλλάζουμε θέση στο γεφύρωμα JP2 από την κάτω θέση που βρίσκεται στην πάνω όπως στο σχήμα

(Default) **ΜΠΟΥΤΟΝ**




ΜΟΝΟ ΔΙΠΛΟ

και τοποθετούμε την ειδική διαφάνεια διαχωρισμού ονομάτων στο μπουτόν της πρόσωσης

Διαφάνεια Κλήσης Διπλού Μπουτόν



ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Το γενικό των θυροτηλεφώνων (6) πρέπει να ξεκινάει από την κλέμια -/~. Αν το ~0 του τροφοδοτικού ενωθεί με το (6) σε άλλο σημείο τότε θα έχουμε **βόμβο** στον ήχο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ SET ΜΕ 2 ΕΙΣΟΔΟΥΣ

